

BESTIMMUNGEN OBERLEITUNG U. ÜBERSICHTSPLAN MIT SCHALTANWEISUNG FÜR DIE BEDIENUNG DER FAHRLEITUNGSSCHALTER

ORTSSTEUERTAFEL

Im Bereich Hamburg Waltershof befindet sich nur auf dem Stellwerk Whf eine Ortssteuertafel. Der für den Oberleitungsbereich Ekom zuständige Mastschalter Q27 ist in die Ortssteuertafel integriert. Der fernbediente Mastschalter wird in der Regel von der ZES Lehrte bedient.

Bei Gefahr im Verzug ist eine Schaltung des Mastschalters über die Ortssteuertafel möglich.

Dazu muss der Hauptschalter eingelegt werden (Ausleuchtung aller Stellungsanzeigen und Betriebsbereitschaft der Ortssteuertafel). Der Mastschalter Q27 ist mit dem EIN-/AUS Taster auszuschalten. Bei Ausschaltung des Mastschalters Q27 ist die Oberleitungsanlage von Eurokombi spannungslos.

Störungen sind der ZES Lehrte zu melden.

SCHALTANTRAGSTELLER

Bei Arbeiten, die ein Abschalten der Oberleitung erfordern, hat Eurokombi als Schaltantragsteller bzw. Bahnerder ausgebildete Mitarbeiter einzusetzen.

Das Bahnerden erfolgt, nach Feststellen der Spannungsfreiheit, durch das Einhängen der Erdungsgarnituren. (Spannungsprüfer und Erdungsgarnitur befinden sich im Bahncontainer)
Meldungen zwischen dem Fahrdienstleiter und dem /Schaltantragsteller/Bahnerder sind zu dokumentieren.

SCHÄDEN UND UNREGELMÄSSIGKEITEN AN OBERLEITUNGSANLAGEN

Mitarbeiter, die Ereignisse an der Oberleitungsanlage entdecken oder davon Kenntnis erhalten, verständigen sofort die AVE in Hannover (0511/286-49799). Diese leitet umgehend die Entstörung durch den Instandhalter (DB Netz) ein.

NOTFALLEINSÄTZE DER FEUERWEHR

Sofern die Feuerwehreinsatzzentrale die Abschaltung der Oberleitung beantragt, wird die Abschaltung bei der ZES beantragt. Der Schaltantragsteller/Bahnerder sorgt außerdem für die Erdung der Oberleitung.

SCHALTGRUPPEN, ÜBERSICHTSPLÄNE

Die Übersichtspläne zur Oberleitungsanlage Ekom befinden sich zur Einsicht in der Ekom Dispo-Zentrale.